

MONTAGEANLEITUNG

Gemäß Lochabstand am Briefkasten mit einem Bohrer von Ø 6 mm Löcher in die Wand bohren und Briefkasten andübeln.

Bei den Modellen EBK11 und EBK13 Schutzfolien auf der Rückseite des Briefkastens bei den Bohrlöchern abziehen, Befestigungsschrauben durchstecken, Abstandhalter aus schwarzem Gummi geführt durch die Befestigungsschrauben aufkleben. Dann Briefkasten andübeln.

ASSEMBLY INSTRUCTION

According to the hole distance on the letterbox, drill holes with a drill of Ø 6 mm in the wall and plug in the letterbox.

Remove the paper film from the drilling holes, which are on the back of the letterbox (models EBK11 and EBK13). Insert the fixing screws. Glue on the distance keeper. Plug in the letterbox.

INSTRUCTION DE MONTAGE

Selon la distance de trou à la boîte aux lettres, percez avec un perceur de Ø 6 mm des trous dans le mur et chevillez la boîte aux lettres.

Concernant les modèles EBK11 et EBK13, enlevez le feuille de papier des trous à percer au derrière de la boîte aux lettre. Mettez les vis de fixation. Collez le détendeur de distance.

