

MONTAGEANLEITUNG EAR400

1. Stecken Sie die 4-fach Rasterung Nr.1a ins Fenster so, dass die exzentrische Bohrung des Vierkantstiftes (im geschlossenen Zustand des Fensters) nach oben zeigt. (wenn die exzentrische Bohrung des Vierkantstiftes in eine andere Richtung zeigt können Sie diese mit Hilfe des Fenstergriffes in die richtige Position drehen)
2. Schrauben Sie die Fensterrasterung Nr.1a mit den M5 x 40 Schrauben Nr.2 an das Fenster.
3. Stecken Sie das abschließbare Gehäuse Nr.3 auf die 4-fach Rasterung Nr. 1
4. Schieben Sie die Kunststoff Scheibe Nr. 4 auf den Fenstergriff Nr. 5
5. Anschließend stecken Sie den Fenstergriff auf den hervorstehenden Vierkant Nr.1b und drehen zum fixieren des Fenstergriffes die Madenschraube Nr.6 ein.
6. Ziehen Sie die Madenschraube so fest an, dass Sie in den Vierkantstift einbricht und so eine dauerhafte Verbindung gewährleistet ist.

